

Se mere på: RALATECH.DK
Spørgsmål? +45 96 68 00 60



RALA
TECH & STEEL

SÅDAN FÅR DU PÆNE FLISER

Step 1 - Fliserens

1. Påfør produktet på fliserne efter dunkens anvisning
2. Lad fliserne stå i blød i 30 min
3. Skrub fliserne med en stiv kost eller vask med højtryksrensere

Step 2 - Algemiddel

1. Kontroller at overfladen er tør så den kan suge algemidlet
2. Påfør algemidlet med tryksprøjte eller skumudlægger
 - a. Hvis du anvender Algefri N Proff og ønsker opskumning skal der tilsættes **Rala Skumbooster** samt anvendes skumudlægger, da den ellers ikke kan skumme.
3. Lad algemidlet trænge ind og tørre op.

Step 3 - Imprægnering

1. Kontroller at flisen er godt tørret op (desto mere tør desto bedre)
 - a. Dette har betydning for imprægneringens indtrængningsevne i flisen
2. Påfør imprægnering efter dunkens anvisninger med tryksprøjte



Se mere på: RALATECH.DK

Spørgsmål? +45 96 68 00 60



RALA
TECH & STEEL

SÅDAN FÅR DU EN PÆN TRÆTERRASSE

Step 1 - Afvaskning/ rensning i rent vand


1. Afvask/rens træet med en højtryksrenser eller stiv kost
2. Lad overfladen tørre op før step 2

Step 2 - Algemiddel

1. Kontroller at overfladen er tør så den kan sugе algemidlet
2. Påfør algemidlet med tryksprøjte eller skumudlægger
 - a. Hvis du anvender Algefri N Proff og ønsker opskumning skal der tilsættes **Rala Skumbooster** samt anvendes skumudlægger, da den ellers ikke kan skumme.
3. Lad algemidlet trænge ind og tørre op.

Step 3 - Imprægnering

1. Kontroller at træet er godt tørret op (desto mere tør desto bedre)
 - a. Dette har betydning for imprægneringens indtrængningsevne i træet
2. Påfør imprægnering efter dunkens anvisninger med tryksprøjte



Se mere på: RALATECH.DK
Spørgsmål? +45 96 68 00 60



RALA
TECH & STEEL

SÅDAN FÅR DU EN PÆN FACADE/ MURVÆRK

Step 1 - Algemiddel

1. Kontroller at overfladen er tør så den kan suge algemidlet
2. Påfør algemidlet med tryksprøjte eller skumudlægger
 - a. Hvis du anvender Algefri N Proff og ønsker opskumning skal der tilsættes **Rala Skumbooster** samt anvendes skumudlægger, da den ellers ikke kan skumme.
3. Lad algemidlet trænge ind og tørre op.
 - a. Algemidlet bekæmper aktivt over tid

Step 2 - Imprægnering

1. Kontroller at facaden/murværket er godt tørret op (desto mere tør desto bedre)
 - a. Dette har betydning for imprægneringens indtrængningsevne i facaden/murværket.
2. Påfør imprægnering efter dunkens anvisninger med tryksprøjte