



Se mere på: RALATECH.DK
Spørgsmål? +45 96 68 00 60



RALA
TECH & STEEL

SÅDAN FÅR DU EN PÆN FACADE/ MURVÆRK

Step 1 - Algemiddel

1. Kontroller at overfladen er tør så den kan suge algemidlet
2. Påfør algemidlet med tryksprøjte eller skumudlægger
 - a. Hvis du anvender Algefri N Proff og ønsker opskumning skal der tilsættes **Rala Skumbooster** samt anvendes skumudlægger, da den ellers ikke kan skumme.
3. Lad algemidlet trænge ind og tørre op.
 - a. Algemidlet bekæmper aktivt over tid

Step 2 - Imprægnering

1. Kontroller at facaden/murværket er godt tørret op (desto mere tør desto bedre)
 - a. Dette har betydning for imprægneringens indtrængningsevne i facaden/murværket.
2. Påfør imprægnering efter dunkens anvisninger med tryksprøjte